

ADVERTENCIA: Importantes instrucciones de seguridad.

**Es importante para la seguridad de las personas que siga estas instrucciones.
Guarde estas instrucciones.**

- Examinar con frecuencia la instalación, en caso de desequilibrio o signos de desgaste o daño en los cables o resortes o montaje, no utilice los mecanismos si piensa que si es necesaria la reparación o el ajuste.
- Si el aparato es controlado automáticamente, cortar el suministro eléctrico cuando el mantenimiento de limpieza, o de otro tipo se está llevando a cabo.
- Antes de instalar la unidad, compruebe que la parte accionada se encuentra en buen estado mecánico, correctamente equilibrada, y que abra y cierra correctamente.
- Que la unidad no se puede utilizar en lugares que incorporan una puerta peatonal (a menos que la unidad no pueda funcionar con la puerta abierta peatonal).
- Garantizar que se evita el atrapamiento entre la parte accionada y las partes fijas cercanas, debido al movimiento de apertura de la parte accionada.
- Después de la instalación, asegúrese de que el mecanismo esté bien ajustado y que el sistema de protección y cualquier función de desbloqueo manual actúe correctamente.
- Si va a operar el dispositivo con control remoto asegúrese de tener el mecanismo a la vista para garantizar de no dañar a alguna persona que no advierta el movimiento. Para información de este accesorio opcional refiérase a su manual.
- Los motores de la marca MOTIC deberán ser instalados por un técnico calificado; de lo contrario, puede causar lesiones corporales graves o daño a la propiedad.
- Los motores de automatismos de accesos no deben ser operados sin tener una vista completa del entorno y del elemento móvil y se debe evitar el uso de prendas colgantes que puedan enredarse con los elementos móviles del sistema.
- No permita que los niños jueguen con los controles fijos. Mantener los controles remotos lejos de los niños, previniendo una activación indebida.
- Cuando accione un automatismo, no intente andar a través del vano.

- Cuando se opera un cambio parcial de cierre, asegúrese de que otras personas se mantengan alejados.
- No accione los órganos de Pase a Manual durante la apertura o el cierre del Portón o Cortina.
- No cierre la puerta accionando de la palanca de pase a manual como modo normal de trabajo, de lo contrario, lesiones corporales graves o daños a la propiedad pueden ocurrir. (Es sólo un modo de emergencia).
- Compruebe regularmente el motor, y los elementos asociados. Si usted tiene cualquier problema, póngase en contacto con nuestro agente de ventas o servicio técnico.
- La línea de energía eléctrica debe tener un Interruptor Diferencial y luego un Interruptor multipolar termomagnético a la vista de la cortina y a 1,5 Mts. del piso, excepto que las normas de su región digan lo contrario.
- La conexión del cable de alimentación del motor a la RED se debe hacer mediante una bornera de terminales o ficha norma IRAN 2073 de 20 Amperes.
- El equipo no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o sin experiencia o conocimiento, a menos que sean supervisados o instruidos en el uso por una persona responsable de su seguridad.
- La operación manual está prevista sin energía eléctrica, para hacerlo asegúrese de cortar el suministro, cuidando que nadie esté en el área de movimiento de las partes móviles.

Si tiene dudas o necesita asesoramiento, respecto de los mecanismos Motic o de la instalación eléctrica puede llamar a Grupo Motic SRL – Departamento Técnico al (011) 4730-3222. Antes de cualquier trabajo sobre el motor o la cortina cortar la electricidad.